



Monterings- och bruksanvisning

Light arm



STAGNING



$$\text{Antal sektioner med diagonalstag} = \frac{\text{Antal pelare}}{2} \text{ avrundas uppåt}$$

Sektioner utan diagonalstag stagas med 4 horisontalstag

