


# Monteringsanvisning

## Demontering av glas



Glasningslisten består av en L-profil skruvad i glasöppningen samt en hattprofil som monteras med snäppfunktion till L-profilen.

Utvändig tätning består av 1 mm butylgummlist (klibbig).

### Alt. 1


Invändig tätning består av cellgummi (limmad mot hattlist).



### Alt 2.

Gummlist monterad i spår

Glastyp D4-12 = 20 mm



### För att byta glas gör enligt följande:


Vid utvändig tätningslist, alternativ 2. Börja med att dra bort gummlisten. (för att få tag, använd en tunn plattång)

Spänn isär hattprofilen genom att dra en skruv genom den yttre väggen av hattprofilen.

(Fila bort spetsen på skruven)



För att lossa glaset från den butylgummilisten använd en kniv med tunt blad



Bänd därefter loss hattlisten med en flat tunn skruvmejsel.

